


Sam OUTILLAGE 60 BOULEVARD THIERS F-42007 SAINT-ETIENNE FRANCE

CE

Lea y comprenda estas instrucciones antes de utilizar la herramienta.

15

# MANUAL DE INSTRUCCIONES para llaves de impacto y carracas de impacto



### Para nuestro modelo:

Liave de impacto 1" Liave de impacto 1/2" Liave de impacto 3/8" Liave de impacto 3/8" PN 205, PN 234 PN 203, PN 232, PN 209 PN 202 PN 202D

#### ATENCION!!

NO LO TIRE - DESELO AL USUARIO ATENCION !!

### Aire suministrado

- El aire suministrado debe ser a 6 bar, limpio y seco. Una presión superior reduce drasticamente la vida de la herramienta y puede causar serios daños.
- Conecte la herramienta a la linea de aire usando la tuberia, manguera y racores de las dimensiones mostradas en el diagrama.
- No conecte el enchufe rápido directamente a la llave de impacto use un atiguillo de 60 cm.
- Para obtener un rendimiento óptimo, suministre un 10% adicional del aire requerido por la herramienta. Consulte los datos técnicos en el manual.

#### Datos de la herramienta

- Asegútese, por favor, de que si la herramienta viene montada con un par de torsión/regulador de aire, el par de torsión se corresponda con el uso a realizar.
- Si se adjunta una manilla de apoyo extra asegúrese de montarla antes de utilizar la berramienta

#### Lubricación

Utilice un lubricador por aire comprimido con el aceite ajustado a dor (2) gotas por minuto, Si no se puede utilizar un lubricante por aire coprimido afiada en la toma del aire una vez al dia 1 ° 2 gotas de aceite especial (SAE 10) para motor de aire comprimido.

#### Mantenimiento

 Desmonte e inspeccione cada tres meses el motor y el regulador. Reemplace las piezas gastadas o rolas.

 Las piezas de mayor desgaste están indicadas en el despiece. Para evitar riesgos de lesiones todo el que usa, instala, repara, hace el mantenimiento o trabaja cerca de esta herramienta debe leer y comprender estas instrucciones antes de realizar cualquiera de estos trabajos.

## Instrucciones de seguiridad para llaves de impacto

La meta de SAM OUTILLAGE es ofrecer herramientas que ayuden a trabajar con seguridad y eficacia.

El más importante dispositivo de seguridad de esta u otra herramienta es VD. Su atención y su buen criterio son la mejor protección de evitarles lesiones. No es posible señalar aqui todos los posibles riengos, pero hemos tratado de señalar los más importantes. Esta herramienta y sus utensilios no deben ser modificados. Esta herramienta debe ser usada por personal cualificado.

### Para informacion adicional de seguridad consultar:

- El manual de instrucciones y el resto de documentos que acompañan la herramienta.
- · Vuestro encargado, sindicalo o asociación.

Consejo de las Comunidades Europeas u oficinas locales.

 Requisitos de Seguridad para herramientas no eléctricas ", disponible en Comite Europeo de standarización, Rue de Stassart 36, 1050 BRUXELLES, BELGIQUE.

### Riesgos del aire comprimido y sus conexiones:

El aire a presión puede causar graves daños.

 Corte siempre el aire, purgue el aire de la manguera y desconecte la herramienta del aire, cuando no la vaya a usar, antes de los cambios de accesorios y cuando la repare.

No se dirija aire asi mismo directamente por ningún motivo.

 El latigazo de la manguera puede causar graves daños. Compruebe siempre el estado de la manguera y las conexiones.

No supere la presión máxima de 6.2 bar o la indicada en la herramienta.

 No utilice enchufes rápidos directamente en la herramienta lea las instrucciones para una correcta conexión.

### Riesgo de enganches:

· Mantengase alejado de la parte rotativa de la herramienta.

· No lleve collares, pulseras o ropa floja.


- Puede ahogarse si no mantiene alejados de la herramienta bufandas o pañuelos.
   Lleve cuidado con el pelo largo.
- Evite el contacto con los accesorios durante o a continuación del uso.

Los guantes reducen el riesgo de cortes o quemaduras.

Utilice sólo accesorios adecuados (ver lista de recambios).

# PN203/VE PN203A

CLE A CHOC 1/2" - 1/2" IMPACT WRENCH - LLAVE DE IMPACTO 1/2"



\*Spare Parts:#1&#1A can be replace of #52

Ref.	Рап <b>N</b> o.	Description	Q'ty /Tool	Ref. No.	Part No.	Description	O'ty /Too!	Ref. No.	Part No.	Description	Q'ty /Too
1	SPA1370001	Rubber Nose, Front	1	21	SPA1370021	Rotor Blade	6	43	SPA1370043	O-Ring P9x2	1
1A	SPA1370001A	Rubber Ring, Rear	1	22	SPA1370022	Rear End Plate	1	44	SPA1370044	Air Regulator	1
2	SPA1370002	Oil Seal	1	23	SPA1370023	Ball Bearing EE3(R6	1	45	SPA1370045	Self Tapping Screw	2
3	SPA1370N1001	Housing	1	24	SPA1370024	Rear Gasket	1	1 47 SPA1370		Valve Stem	1
4	SPA1370004	Anvil Bushing	1	25	SPA1370025	Back Cap	1	51	SPA1370051	Spring	1
5	SPA1370005	Spacer	1	26	SPA1370026	Spring Washer	3	52	ACA-1370	Boot	1
6	SPA1370005	O-Ring P7	1	27	SPA1370027	Cap Screw	3	53	SPA1370053	Valve Stem 3.1x20	1
7	SPA1370007	Anvil Collar	1	28	SPA1370028	Spring Washer	6	54	SPA1370054	Throttle Valve Seat	1
8	SPA1370008	Anvil	1	29	SPA1370029	Cap Screw	4	55	SPA1370055	O-Ring 8x1.5	1
A8	SPA1370008A	2* Anvil	1	30	SPA1370030	Plug	1	56	SPA1370056	Reverse Valve Bush	1
9	SPA1370009	Spring	1	31	SPA1370031	Exhaust Deflector	1	57	SPA1370052	Valve Block Ass'y	1
10	SPA1370010	Hammer Pin	2	32	SPA1370032	Pin	1				
11	SPA1370011	Cam	1	33	SPA1370033	Spring	1		-		
12	SPA1370012	Steel Ball	1	34	SPA1370034	Set Screw	1				
13	SPA1370013	Drive Cam Foundation	1	35	SPA1370035	Reverse Valve	1			Repair Kit Ref.No 6, 7, 8, 9, 10(x2), 11,	
14	SPA1370014	Hammer Cage	1	36	SPA1370036	Trigger	1	RK	SPA13700RK		
15	SPA1370015	Ball Bearing EE4	1	37	SPA1370037	Spring Pin	2			12, 13,21(x6)	
16	SPA1370016	O-Ring 49x2	1	38	SPA1370038	Spring Pin	1			Repair Kit Ref.No 6, 7, 8A, 9, 10(x2),	
17	SPA1370017	Oil Seal	1	39	SPA1370039	Valve Block Gasket	1	RKA	SPA13700RKA		
18	SPA1370018	Front End Plate	1	40	SPA1370040A	Valve Block	1			11, 12, 13, 21(x6)	
19	SPA1370019	Cylinder	1	41	SPA1370041	Cap Screw	2	SK	SPA13700SK	Service Kit Ref.No 2 16, 17, 24, 39, 43, 51	
20	SPA1370020	Rotor	1	42	SPA1370042	Hose Adapter	1	J.	3- A 137003K		

### Riesgo de proyectiles:

A veces pequeños proyectiles pueden dañar sus ojos y producir ceguera.

 Use siempre gafas protectoras y máscaras protectoras cuando este trabajando o cerca de la herramienta, cuando la repare o cuando cambie los accesorios.

Asegurese de que las personas alrededor llevan protectores de ojos, mascaras,

 No use llaves de vaso manuales,use sólo vasos de impacto en buenas. condiciones, de lo contrario pueden romperse y dañarle gravemente.

 Use siempre la unión más sencilla y directa. Los adaptadores y las extensiones absorven la fuerza de impacto y pueden romperse. Use vasos de impacto largos cuando sea necesario.

 Nunca ponga la herramienta en marcha con accesorio en vacio, puede saltar el vaso de impacto y dañarle gravemente.

### Riesgos del lugar de trabajo:

- Resbalones y caidas son las principales causas de graves lesiones y muertes.
- Tenga cuidado con las mangueras en el puesto de trabajo.
- Mantenga el cuerpo equilibrado y en posición segura.
- Trabajos repetitivos, posición encogida, la exposición a la vibración puede dañar las manos y los brazos.
- Elevados niveles de ruido pueden dañar permanentemente el oido, use prolectores auriculares recomendados.
- Evite respirar polvos o llevar escorias que puedan ser malignos para la salud.
- Los operarios y personal de mantenimiento deben ser fisicamente capaces de manejar la dimensión, peso y polencia de esta herramienta.
- Esta herramienta no esta diseñada para trabajar en atmosferas explosivas y no esta aislada electricamente para poder estar en contacto con energia eléctrica.

# Informacion adicional de seguridad:

- Esta herramienta y sus accesorios no deben ser modificadas.
- Sólo el servicio oficial está autorizado a reparar esta herramienta.
- Nunca usar esta heramienta en almósferas explosivas.

### ACCESORIOS COMUNES A LAS REFERENCIAS PN 202 - PN 203 - PN 204 - PN 205 - PN 232 - PN 234 - PN 209

REF	ACCESORIOS	REF	RACORES
PN 2103	Filtro regulador lubrificador + Alre seco 1/2*		Racor roscado 3/8"x3/8"
PN 2106	Manometro Ø 49mm : 1/8° G : 0-10 bar	PN 2138	Racor roscado 1/2"x1/2"
PN 2102	Filtro regulador lubrificador 1/2*	PN 2132	Racor "Y" Hembra (Rosca 3/8")
	Filtro regulador lubrificador 3/8*		Racor "Y" Hembra (Rosca 1/2")
	Filtro regulador 3/8"		reads a richard (reads frz.)
		PN 2110	Union doble macho conica Ø ext 16 - Rosca 1/4"
	Recogedor de tubo (1/4" - L 10m) ##	PN 2112	Union doble macho conica @ ext 8 - Rosca 1/4"
211 2206	Empalme (L 15m)	PN 2113	Union doble macho conica Ø ext 10 -Rosca 1/4"
N 2212	Equilibrador de cable ( 1/4" macho -	PN 2114	Union doble macho conica Ø ext 6 - Rosca 3/8*
	carga min 10Kg - carga max 14Kg - L 2,5m) ##	PN 2116	Union doble macho conica Ø ext 10 - Rosca 3/8"
	Equilibrador de alimentacion ( 1/4" macho -	PN 2118	Union doble macho conica Q ext 12 - Rosca 3/8"
	carga min 1,2Kg - carga max 2,5Kg - L 1,4m) ##		51101 5555 11105 CO. 102 P 541 12 110502 010
		PN 2119	Union doble macho conica & ext 12 - Rosca 1/2"
	Tubo en espinal (Rosca macho 1/4" - L 4m)		
	Tubó en espinal (Rosca macho 1/4" - L 8m)	REF	ACOPLADORS
N 2204	Tubo en espinal (Rosca macho 3/8" - L 8m)		
			Racor rapido, Macho 1/4" O interior 5.5
REF	CONEXION RAPIDA	PN 2141	Racor rapido, Macho 1/4" Ø interior 08
	and the same of th	PN 2142	Racor rapido, Macho 3/8" Ø interior 5.5
	Terminal flexible Ø 6 Ø interior 5.5	PN 2143	Racor rapido, Macho 3/8" Ø interior 08
PN 2174	Terminal flexible Ø 8 Ø interior 5.5	PN 2144	Racor rapido, Macho 1/2" 9 interior 08
PH 2175	Terminal flexible Q 8 Ø interior 08		
PN 2176	Terminal flexible Ø 10 Ø interior 08	PN 2146	Racor rapido, Hembra 1/4" Ø Interior 5.5
PN 2166		PN 2147	Racor rapido, Hembra 1/4" Ø interior 08
PN 2166 PN 2167	Conexion rapida, Hembra 1/4 O Interior 5.5	PN 214B	Racor rapido, Hembra 3/8" Ø interior 5.5
PN 2168	Conexion rapida, Hembra 1/4 Ø interior 08	PN 2149 PN 2150	Racor rapido, Hembra 3/8" Ø interior 08
PN 2168	Conexion rapida, Hembra 3/8* @ Interior 5.5	PN 2150	Racor rapido, Hembra 1/2" Ø Interior 08
PN 2170	Conexion rapida, Hembra 3/8" Ø interior 08	PN 2152	Acoplador flexible Ø 6 Ø interior 5.5
FN 2170	Conexion rapida, Hembra 1/2* 9 interior 08	PN 2154	Acoplador flexible Ø 8 Ø interior 5.5
PN 2160	Conexion rapida, Macho 1/4" Ø interior 5.5	PN 2155	Acoplador flexible Q 8 Ø interior 08
PN 2151	Conexion rapida, Macho 1/4" Ø interior 08	PN 2157	Acoplador flexible Ø 10 Ø interior 08
PN 2162	Conexion rapida, Macho 3/8" Ø Interior 5.5	PH 2137	Acobiador nexidia do Tujo interior do
PN 2163	Conexion rapida, Macho 3/8" & interior 08	MOTA / HH	II minos tres referencias PN 204 - PN 205 - PN 234
PN 2164	Conexion rapida, Macho 1/2" O'interior 08	NOTAT HA	Illinos des referencias y N 204 - 7 N 203 - 7 N 254
	ACCESORIOS ESPECIFICOS PN 202		ACCESORIOS ESPECIFICOS PN 203
	Juego de piesos para reparacion	PN 203KR	Juego de piesos para reparación
PN ZOZKE	Juego de piesos para el mantenimiento	PN 203KE PN 1065	Juego de piesos para el mantenimiento Pequeno englasador
-	ACCESORIOS ESPECIFICOS PN 204	-111003	P Educino cingiasados
			ACCESORIOS ESPECIFICOS PN 205
PH 204KR	Juego de piesos para reparacion	1	
PN 204KE	Juego de piesos para el mantenimiento	PN 205KR	Juego de piesos para reparacion
		PN 205KE	Juego de piesos para el mantenimiento
	ACCESORIOS ESPECIFICOS PN 232		
			ACCESORIOS ESPECIFICOS PN 234
	Juego de piesos para reparacion		
PN 232KE	Juego de piesos para el mantenimiento	PN 234KR PN 234KE	Juego de piesos para reparación Juego de piesos para el mantenimiento
	ACCESORIOS ESPECIFICOS PN 209	= 254.1.	and the process part of finantiering
חזו ממחנים	Juego de piesos para reparacion	11	
PU SOAKH	Juego de piesos para reparación	11	II .

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA EC

Hosotros.

SAM OUTILLAGE 60 BOULEVARD THERS-F-42007 SAINT-ETIENNE

FRANCE

Declaro, bajo mi responsabilidad, que el producto:

LLAVE DE IMPACTO 1/2"

Ref: PH 203

a cuya declaración se refiere, es conforme a las especificaciones standard(s) de acuerdo a las condiciones de la directiva sobre MAQUINARIA:

#### 98/37/ CEE

Nombre y direcion del laboratorio de pruebas : TNO METAALINSTITUUT

Laan van Westenenk 501

7300 AM Apeldorn, Neatherland

Nombero de didentidad CE: 95MI/02610/ESL

Dale et lieu d'émission :

Saint-Etienne Le 04 Mai, 2005 Signalure du Responsable

C LAVABRE

1/2"

M16

1/4"

7000 rpm

450 nm

6.0 bar

G.2 bar

280 l/min.

8AM OUTILLAGE 60. Ed Thiers Folky 1200: Saint-Ellenner ene Tél 04 77 62 17 1

### DATOS TECNICOS

Cuadrado de Accionamiento
Capacidad de tornillo
Velocidad libre
Apriete máximo
Entrada aire
Presión de trabajo
Máxima presión
Consumo de aire
Peso
Longitud
Mecanismo de martillo
Hivel de ruido de potencia acústica
Hivel de vibración

(PO)



2.3 kg 190 mm Pasador Bola 89.9 dBA (prEN 50144) 97.2 dBA (prEN 50144) 5.8 m/sec2 (ISO 8662-1)